

fantastik®

NOUVELLE
FORMULE
AMÉLIORÉE

fantastik® Désinfectant et Dégraissant Multi-Surfaces



NETTOIE, DÉSINFECTE, DÉGRAISSE ET DÉSODORISE

- Détruit 99,99 % des bactéries et virus moyennant une utilisation conforme aux directives pour l'utilisation sur diverses surfaces dures non poreuses.
- Enlève 100 % des taches tenaces, comme les résidus de savon et la graisse.
- Laisse un parfum de fraîcheur
- Nettoyant d'usage quotidien à usages multiples



SURVOL DES UTILISATIONS

CONVIENT AUX APPLICATIONS DANS LES:

- Commerces
- Bureaux
- Restaurants
- Magasins de détail
- Hôtels et motels
- Gîtes touristiques
- Maisons
- Dépanneurs
- Ateliers automobiles
- Autobus
- Voitures
- Bateaux de croisière
- Avions

Nettoie, désinfecte et désodorise les surfaces dures et non poreuses dans les cuisines et les toilettes. Il détruit les bactéries, les virus, les moisissures et les champignons

Nettoie les appareils ménagers, les surfaces extérieures des réfrigérateurs et des lave-vaisselle, les dessus de comptoirs, les surfaces de cuisson, les dessus de cuisinières, les surfaces extérieures des fours, les appareils sanitaires, les lavabos, les douches, les toilettes, les planchers et les revêtements. S'utilise sur l'acier inoxydable, le chrome, l'aluminium, le bronze, le nickel brossé, le granit scellé, le marbre scellé, le quartz, les surfaces en acrylique, la fibre de verre et les carreaux. Toujours faire un essai préliminaire dans un endroit dissimulé sur toutes les autres surfaces. Débrancher les appareils électriques avant l'emploi.

POUR NETTOYER :

Vaporiser à une distance de 15 à 20 cm de la surface jusqu'à ce qu'elle soit entièrement couverte. Pour les pires tâches de nettoyage, laisser le produit reposer plusieurs minutes avant d'essuyer. Ne nécessite pas de rinçage. Préviend la croissance des moisissures.

POUR DÉSINFECTER :

Garder la surface humide pendant 10 minutes, puis essuyer. Faire un nettoyage préliminaire des surfaces incrustées de saleté. Éviter tout contact avec les aliments. Pour les surfaces ou objets pouvant entrer en contact direct avec les aliments, rincer à l'eau potable.

RENSEIGNEMENTS POUR COMMANDER

Description

fantastik® Désinfectant et Dégraissant Multi-Surfaces, à gâchette, 8 caisses de 946 ml

Recharge pour fantastik® Désinfectant et Dégraissant Multi-Surfaces, recharge, 4 caisses de 3,78 L

CUP de la caisse

100-6291300078-9


100-6291300079-6

Code SCJ

311837

311929

DISPONIBLE CHEZ:



La marque de commerce est la propriété de / fantastik® est importé par S.C. JOHNSON ET FILS, LIMITÉE, BRANTFORD, ON, CANADA N3T 5R1. SE DESTINE À LA VENTE AU CANADA SEULEMENT. ©2020

☎ Questions? Commentaires?
Call 1-800-558-5566

A family company since 1886. *Fiske Johnson*

Pour plus de renseignements sur l'utilisation, les ingrédients, les précautions et l'élimination, prière de se rendre sur le site Web www.scjohnson-professional.com.

ENTREPOSAGE ET ÉLIMINATION

ENTREPOSAGE :

Entreposer dans un lieu sec et frais, dans le récipient d'origine et hors de la portée des enfants et des animaux domestiques.

ÉLIMINATION :

Ne jamais verser la partie inutilisée du produit dans les tuyaux d'évacuation intérieurs ou extérieurs. Pour toute information sur l'élimination des produits inutilisés et indésirables, communiquer avec le fabricant ou l'organisme industriel de gestion des produits de la municipalité, de la province ou du territoire.

MANIPULATION DES RÉCIPIENTS :

Contenant réutilisable. Remplir ce récipient uniquement de fantastik® Désinfectant et Dégraissant Multi-Surfaces. Ne pas réutiliser ce récipient à d'autres fins.

ÉNONCÉS DE PRÉCAUTION

GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS ET DES ANIMAUX DOMESTIQUES.

Ne pas appliquer ce produit près de l'équipement électrique en raison de la possibilité du risque de choc.

POUR UTILISATION COMMERCIALE ET INSTITUTIONNELLE SEULEMENT